

Sherwood
Player with media

사용설명서



1. 사용하기전 주의사항

- 본 제품의 부속품 중 연결잭, 충전기는 본 기기의 전용 부속품으로서 지정하지 않은 유사 부속품을 사용시에는 본 기기의 파손이 우려되오니 절대로 지정되지 않은 부속품은 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 물기, 습기가 많은곳은 피해 주십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하면 고장날 우려가 있으니 주의하여 주십시오.
- 제품 내부에 먼지나, 모래가 들어가지 않도록 주의하여 주시고 제품을 분해하지 마십시오.
- 제품은 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오.
(벤젠, 신나, 알코올 등은 사용하지 마십시오.)
- 본 기기에 내장된 충전용 배터리의 교환시는 당사 고객 서비스 센터로 문의하여 주십시오.
- 본 기기의 부속품인 충전기의 전원은 AC 110V~220V로 110V 사용시는 아답터를 끼우고 사용하십시오.
- 고장이라고 생각되면 가까운 당사 고객 서비스 센터로 문의하여 주십시오.
- 제품보관시 연결잭 제거 후 보관하여 주십시오.
(연결잭 연결상태 보관시 배터리가 방전됩니다.)



⑤ 연결잭 또는 충전기와 연결하기 위한 단자

⑥ 연결잭

LCD 표시기



① 정보 표시기

트랙번호, 음량, 배터리 잔량에 대한 정보 표시

② 음량 표시기

③ 선곡표시기

④ 배터리 표시기

2. 각부 명칭

- 정보 표시기
- 음량 표시기
- 선곡표시기
- 배터리 표시기
- 연결잭 또는 충전기와 연결하기 위한 접속단자
- 재생 / 일시정지 / 끄기 버튼
- 기능버튼
- 상향조정 버튼
- 하향조정 버튼
- 연결잭

3. 기능


- 재생(켜기) / 일시정지 / 끄기 기능

재생(켜기)



⑥번 버튼을 짧게 1번 누르면 ①번 표시기에 "HELLO"가 나타나면서 ③번 아이콘이 점등되고 ①번 표시기에 트랙표시가 되면서 곡이 연주됩니다.
(단, 접속단자⑤에 연결잭⑩이 접속된 상태에서만 전원이 켜집니다.)

일시정지



재생 중에 ⑥번 버튼을 짧게 1번 누르면 일시정지가 됩니다. 일시정지 후 2분이 경과하면 절전 모드가 됩니다.

끄기



재생 중에 ⑥번 버튼을 길게 (3초) 1번 누르면 절전 모드가 됩니다.

- 기능 변환 기능

모드설정



⑦번 기능버튼은 기본모드인 선곡모드 ③에서 시작하며 한번 누를 때 마다 ②→④→③순으로 기능이 전환 표시되어지므로 원하시는 기능을 선택하시면 됩니다.

선곡기능 (앞/뒤)



앞, 뒤 원하는 곡을 빨리 찾는 기능으로서 현재 듣고 있는 곡의 앞곡들을 찾으려면 선곡모드 ③인 상태에서 ⑧번 상향조정버튼을 짧게 한번 누르면 앞곡의 트랙이 ①번 표시기에 나타나며 누를때 마다 앞곡의 트랙들이 순차적으로 표시됩니다.



현재 듣고있는 곡의 뒷곡을 찾으려면 선택모드
③인 상태에서 ⑩번 하향조정버튼을 누르면
뒷곡의 트랙들이 순차적으로 표시됩니다.

더 빠르게 트랙을 전환시키고자 할 때는 ⑩번 상향
조정버튼 또는 ⑨ 하향조정 버튼을 길게 (3초)누릅니다.

⑦번 기능버튼을 짧게 1번 눌러 ②번 아이콘이
점등되면 ⑥,⑨번 상,하향조정버튼을 사용하여
0~10단계로 음량을 조절합니다.
(음량조절 후 5초후에 선택기능으로 자동전환 됩니다.)
전원이 꺼진 후에도 설정된 음량 크기는 저장됩니다.
(단, 0단계의 음량은 저장되지 않고, 전원을 끈 후
다시 켜면 5단계로 설정되어 있습니다.)



사용하고 있는 배터리의 잔량을 알고 싶을 때에는
⑦번 기능버튼을 짧게 2번 누르면 ④번
배터리표시기가 점등되면서 ①번 표시판에
배터리 잔량이 1~5단계로 표시됩니다.
배터리 잔량이 "1"로 표시되면 바로 충전합니다.
(배터리 잔량 표시 후 1초 후 선택기능으로 자동
전환됩니다.)

배터리 아이콘이 표시되면 배터리를 충전하여
주십시오.



● 상향조정, 하향조정기능: 모드설정기능에 따라 ⑥,⑨번 버튼을 사용하여
음량의 크기를 조절합니다.



선택기능으로서의 앞, 뒷곡을 찾습니다.
⑩번 하향조정버튼을 짧게 한번 누르면 현재
듣고 있는 곡의 첫머리로 이동하고 길게 한번
누르면 이전 곡으로 이동합니다.



4. 추가 기능

- Down load : USB 인터페이스를 이용하여 희망하는 곡명을 Download
받으실 수 있습니다.
- Audio 기기와 연결하여 음장감을 확대할 수 있습니다.

5. 제품규격

주파수 특성	20Hz ~ 20kHz	메모리	제품에 따라 16/32/64/128/256(MB)
전 원	4.2V/570mA, 내장용충전 Li-Polymer 배터리		
출 력	6.5mw + 6.5mw (1kHz, 0dB/16Ω)		
크 기	61(가로)x91(세로)x5(두께)mm	무게	48.5g (배터리포함)
배터리 사용시간	6시간(완충후에 따라 실제 사용시간이 다소 차이가 있을 수 있습니다.)		

6. 부속품/별매품 안내

※ 부속품 및 별매품(연결잭, 충전기, 다운로드기,
USB Cable, Earphone, 목걸이줄, Arm Band 등)은
제품사양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

● 충전기 : DC4.2V/600mA, 충전시간 약 1.5시간,
(AC110V~220V겸용)(충전중에는 적색 LED가 점등되며
충전이 완료되면 녹색으로 점등됩니다.)
충전기의 잭을 본체의 ⑤번 단자에
연결해서 충전시킵니다.

● 연결잭: 연결잭을 본체의 ⑤번 단자에
연결해서 기기를 사용합니다.
(이어폰 연결 사용)



▲ 충전기



▲ 연결잭

제품보증서

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터 1년간		
구 입 자			
주 소	주 소	성 명	TEL
	성 명	TEL	
판 매 자	대리점명	TEL	
	주 소	성 명	인

서비스 안내

- 무상 서비스 - 보증기간 내
- 유상 서비스 - 보증기간이 경과 했을 경우와 다음의 경우에는 보증
기간중일시라도 수리비를 받습니다.
· 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
· 서비스기사 이외의 수리나 개조시
· 수송중의 잘못으로 인한 고장시
· 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
· 전원의 이상으로 인한 고장시
· 보증서의 제시가 없을때
· 소모성 부품이 마모된 때 (이어폰 연결잭 등 부속품 및 별매품)
* 본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품 단종일로부터 8년간입니다.

제품보증 규정

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해
드립니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터
보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는
무료서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.
- 가정용도가 아닌 영업용도 (영업활용, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는
경우에는 보증기간을 단축용합니다. (6개월)

주식회사 이트로닉스



고객 서비스 센터

고객상담실 080-023-1133 서울시 도봉구 도봉동 63번지

센터명	전화번호	주 소
강 북	02)2234-8858	서울시 중구 신당2동 421-1 대현빌딩 (1층)
영등포	02)2634-1101~2	서울시 영등포구 당산동 1가 7번지 게임빌딩 202호
강 남	02)598-6507~8	서울시 서초구 서초동 1537-2 대동빌딩 (2층)
강 동	02)477-6601~2	서울시 강동구 암사동 462번지
강 서	02)2646,2649-9760	서울시 강서구 화곡4동 785-3 (401호)
구 로	02)896-6601~2	서울시 구로구 독산2동 1054-23호
북 부	02)3492-7100,3,5	서울시 도봉구 방학동 654-1호
서대문	02)389-6601~2	서울시 은평구 녹번동 161-2호 (4층)
성 동	02)454-8191~2	서울시 성동구 중곡2동 119-9호
성 북	02)765-3467~8	서울시 성북구 동소문동2가 229번지 (3층)
송 파	02)425-0528~9	서울시 송파구 잠실동 340-1호
용 산	02)749-6618~9	서울시 용산구 한강로2가 2-195 성광빌딩 302호
중 랑	02)432,434-6603	서울시 중랑구 망우3동 479-81호 (2층)
북인천	032)519-6601 515-7766	인천광역시 부평구 청천동 3-8번지
남인천	032)426-0633~5	인천광역시 남구 주안4동 1469-25 삼화빌딩 2층
부 천	032)654-6601~3	경기도 부천시 원미구 심곡3동 323-13
수 원	031)238-0561 031)255-6604	수원시 장안구 송죽동 504-3 태종빌딩 (3층)
성 남	031)722-0814~5	경기도 성남시 중원구 성남동 3539번지
안 산	031)411-6602,4	경기도 안산시 고잔동 539-3번지 신평프라자 303호
안 양	031)458-6601~2	경기도 안양시 호계동 918-22호 도옥빌딩 (1층)
의정부	031)877-6602~3	경기도 의정부시 가흥동 832번지 명규빌딩 (3층)
일 산	031)902-0195~6	경기도 고양시 일산구 일산동 1271-1 골든프라자 B/D 2층
평택	031)654-2692~3	경기도 평택시 세교동 213-3호 (2층)
대 전	042)489-6601,6924-5	대전광역시 서구 둔산동 1068 장훈빌딩 (3층)
동대전	042)672,673-6601	대전광역시 동구 홍도동 13-9호 의담빌딩 404호
천 안	041)576-6603	충남 천안시 성정동 675-8번지

· 제품에 고장이 발생하였을 경우는 가까운 대리점 또는 서비스센터에 수리 의뢰하여 주십시오.
· 이 보증서에 기재되지 않는 사항은 소비자 피해보상 규정 (재정경제원 고시)에 따릅니다.

본사 : 서울시 영등포구 여의도동 17-10

센터명	전화번호	주 소
홍 성	041)632-5662 634-7827	충남 홍성군 홍성읍 옥암리 52-2
청 주	043)221-6601 253-9394	충북 청주시 상당구 내덕1동 66-2호 금호빌딩 (3층)
충 주	043)848-8025~6	충북 청주시 연수동 1156번지 (2층)
원 주	033)761-2123 764-6645	강원도 원주시 명륜동 287-1(남원주유소 옆)
강 릉	033)647-6638,7306	강원도 강릉시 명주동 35번지
춘 천	033)242-6691~2	강원도 춘천시 후평1동 748-1호 31/1반
광 주	062)365-2973,6601	광주광역시 서구 화정동 146-57 서경빌딩 (7층)
전 주	063)287-2415~7	전주시 완산구 서완산동2가 360-19 서부빌딩 (3층)
군 산	063)468-1160~1	군산시 나운동 155-1 우신동영A 상가동 202호
목 포	061)283-6601,6604	목포시 옥암동 958-3호
순 천	061)743-8408~9	전남 순천시 풍덕동 873-1호 (3층)
부 산	051)463-9461 465-0379	부산광역시 동구 초량3동 1195-6 대양빌딩 (3층)
대 구	053)423-8958	대구광역시 중구 태평로1가 태평라이프 230호
구 미	054)457-6601,3	구미시 형곡동 144-3호 대은빌딩 (4층)
동 래	051)555-6601~5	부산시 동래구 온천1동 475-20번지 (2층)
서대구	053)654-0793~4	대구광역시 남구 대명6동 1057번지
양 정	051)864-6134 866-6706	부산광역시 진구 양정4동 7-15호 (2층)
영 주	054)634-4251 635-4361	영주시 휴천2동 494-3번지 (1층)
울 산	052)297-0046,2578	울산광역시 중구 학생동 432-363호 학생빌딩 301호
진 주	055)759-1466~7	경남 진주시 강남동 117-14호
창 원	055)253-1189,1190	경남 창원시 서상동 208-5호 (3층)
포 향	054)277-6144~5	포항시 남구 대도동 155-9번지 8통1반 (2층)
제 주	064)757-3248	제주시 삼도1동 573-9