



OPERATING INSTRUCTIONS



IP-405

포터블 CD(CD-R / RW 재생) 스테레오
라디오 카세트 레코더

inkel

inkel-**inkel-**

안전상의 주의



경고




주의




경고



• 220 V/60 Hz
()








() 가








•
•
•
()




가
• , 가 , 가
()

 경고	
	(.)
	(가 .)
	(가 .)
	가 (.)
	• • 가 • • 가 (가 .)
	(, .)

 주의	가 .
	- 가 가 . (가 .) - 가 . (.) (.)
	가 . , 가 . (.)
	- 가 . (- 가 . - 가 . .)
	(AC OUTLET) . (.)
	가 . (가 가 .)
	(가 .)
	(가 가 , .)
	(.)

 주의	가 .
	• (.)
	• (,) .) • 가 • (.) • 가 • (.) • 가 • (.) • 가
	• . • . (.) 가 • (.)
	• 가 . • (가 .)
	• , . (.) 가 • 가 , .)
• . (가 , .)	
	DVD CD TV, VCR, . (가 .)

전면판넬 명칭



1. Super Bass버튼
2. CD재생 LED 표시등
3. CD 재생/일시정지 버튼
4. CD 정지 버튼
5. CD 표시창
6. CD 프로그램 버튼
7. CD 반복 버튼
8. CD 전방탐색 버튼
9. CD 후방탐색 버튼
10. 볼륨조절기
11. 반복표시등
12. 프로그램 표시등

13. 헤드폰(이어폰) 소켓
14. AC코드 & 플러그
15. 기능선택버튼 (라디오/CD/테이프(라디오OFF))
16. CD도어
17. 손잡이
18. 안테나
19. 라디오 대역(FM 스테레오 /FM/AM)
20. 라디오 주파수 조정
21. FM 스테레오 표시등
22. 다이알 표시


23. CD 도어 OPEN 버튼
24. 카세트 잠시멈춤 버튼
25. 카세트 정지/열림 버튼
26. 카세트 빨리감기 버튼
27. 카세트 되감기 버튼
28. 카세트 재생 버튼
29. 카세트 녹음 버튼
30. TOP 스피커(좌/우)
31. 전면 고음스피커(좌/우)
전면 저음스피커(좌/우)
32. 카세트 도어

라디오를 들으려면

1




4




2

(AM/FM/FM ST)




5




가

3




FM STEREO
“ FM ST ”




테이프를 들으려면

1




3



2

“ STOP ”




4

가

5

[<</>>]







ETRONICS는 excellent, eternity, entertainment, energy, everyone 등의 다양한 의미를 담고 있는 광의의 영문이니셜 'E'와 Electronics의 축약형태인 'TRONICS'의 합성어로서 '영원한 신뢰가치의 창조자 (Eternal Trusted Value Creator)'를 상징하는 이름입니다.

- ▶ ETRONICS는 신뢰할 수 있는 브랜드를 보유한 기업입니다.
- ▶ ETRONICS는 고객과 변함없는 신뢰의 가치를 창조한다는 기업 의지가 있습니다.
- ▶ ETRONICS는 첨단, 정보, 전자, 기술을 상징하는 이름입니다.


CD를 들으려면

1 CD




2

CD



3

CD



4

CD

PLAY/PAUSE []
PLAY 가
[]

1

[REPEAT]

. REPEAT

2

[REPEAT]

. REPEAT

3

[REPEAT]

(ONE)

(ALL)


*

CD-R/RW

가


라디오 녹음을 하려면

1




2

3




4

“ PAUSE ”



5


“ STOP ”



CD 녹음을 하려면

1

CD



2

3 CD

4

5

“ STOP ”

음성을 녹음 하려면

1

2

. (가 가 .)

3

“ PAUSE ”


4

“ STOP ”

원하는 순서대로 들으려면

20

프로그램을 하려면




1


“PROG.”
가

(PROGRAM 가 .)

2




) 4



가 100


3

“PROG.”




4

2~3



5




“PROGRAM” 가

가

가

“PROG.”

프로그램을 확인하려면



LCD

- 가 10 가
(Head Cleaner Tape)




1) -

2) -



1



2

- 가 (1)


- 가 (2)

가



- C-120

, PINCH ROLLER

ROLLER, , PINCH



A




주전원 공급


- 220V/60Hz 가
-
- AC

배터리 공급

- AC 1.5V
- 8 . (' D ' UM-1/LR20 SIZE)
- 가



LR20(1.5V) SIZE X 8PCS



주 의

- (+, -)

중 요

“ TAPE ”

OFF

환경보호를 위하여

가 ,

경 고

가	가	
		,
	- 가 •TV, , , - 가 가	- FM: - AM: 가
	,	()
		가
CD	CD가 가	CD

		IP-405
		AC 220V / 60Hz DC 12 V (D /UM - 1 x 8EA)
		20W
		1.5W
		Bass-Woofer x 2EA, Top-Speaker x 2EA, Front-Speaker x 2EA
		3kg
		4 2
		AC
		4.75 cm/sec
		AM 522 ~1611 kHz FM 87.5 ~108 MHz
		,

인켈

제품보증서

제 품 명	
MODEL NO.	
보 증 기 간	구입일로부터 1년간
구 입 일 자	
구 입 자	주 소
성 명	TEL
판 매 자	대 리 점 명
	주 소
	성명 인

서비스 안내

- *무상 서비스 -보증기간내
- *유상 서비스 -보증기간이 경과했을 경우와 다음의 경우에는 보증기간종일이라도 수리비를 받습니다.

- 사용상의 취급부주의로 인한 고장시
- 서비스기사 이외의 수리나 개조시
- 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- 화재·수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- 전원의 이상으로 인한 고장시
- 보증서의 제시가 없을때
- 소모성 부품이 마모된 때 (터레이블, 바늘등)

- *본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제품보증일로부터 8년간입니다.

주식회사 이트론닉스

본 사 : 서울시 영등포구 여의도동 17-10
 고객센터 : 서울시 도봉구 도봉동 63번지
 ☎ 080-023-1133

제품보증규정

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 본 제품은 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해 드립니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간중에는 무상으로 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무로서비스를 받지 못할 수 있으므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관바랍니다.
- 가정용도가 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우는 보증기간을 단축적용합니다. (6개월)

<http://www.etrionics.co.kr> or <http://www.inkel.co.kr>

고객서비스센터

센터명	지역번호	전화번호	주 소	센터명	지역번호	전화번호	주 소
고객상담실		08 04 23-1133	서울시 도봉구 도봉동63번지	동 대 전	042	67 2 67 3-6 601	대전광역시 동구 홍도동 13 9호 임빌딩 40 4호
강 북	02	22 34-885 8	서울시 중구 신당 동 42 1-1 대원빌딩(1층)	천 안	041	57 6-6 803	충남 천안시성정동 67 5 8번지
영 등 포	02	26 34-110 1-2	서울시 영등포구당산동 1가 7번지 계림빌딩202호(2층)	청 주	043	221-6601,253-9394	충북 청주시성당구 내덕1동 66 2호 금호빌딩(8층)
강 남	02	59 8 6 607-8	서울시 서초구 서초동 1537-2 대동빌딩(2층)	충 주	043	84 8-9 025-6	충북 충주시연동 11 65번지(2층)
강 동	02	47 7 6 801-2	서울시 강동구 암사동462번지	홍 성	041	632-6682,634-7827	충남 홍성군홍성읍 옥암리 52 2
강 서	02	26 46 2 649 97 60	서울시 강서구 화곡 동 78 5 3(401호)	강 원 도	033	761-2133,764-6643	강원도원주시 영봉동 28 7-1 (남원주우성 빌)
구 로	02	89 6 6 801-2	서울시 구로구 독산 동 10 54-23호	강 립	033	64 7 6 638, 730 6	강원도강릉시 영주동 35번지
북 부	02	34 92-710 03, 5	서울시 도봉구 방학동65 4 4 호	춘 천	033	24 2 6 681-2	강원도춘천시 후평1동 74 8 1 호 31 /1번
서 대 문	02	38 9 6 801-2	서울시 은평구 녹번동144 6 9(3층)	광 주	062	35 6 2 973, 660 1	광주광역시 서구 화정동 14 6 6 7 서경빌딩7 층
성 동	02	45 4 8 1 91-2	서울시 성동구 중곡 동 11 9 9호	전 주	063	25 4 25 1 6 601	전주시덕진구 금암동 1가 67 0-1 하나빌딩3 층
성 북	02	76 5 3 467-8	서울시 성북구 동소문동가 22 번지(3층)	군 산	063	45 8-1 180-1	군산시남원동 15 5-4 우신동(영) 성가동 (2층) 20 2호
송 파	02	42 5 0 623-9	서울시 송파구 잠실동34 0 4 호	목 포	061	20 3 6 801, 680 4	목포시목암동 95 8 3호
웅 산	02	74 9 6 613-9	서울시 용산구 한강로가 2-1 95 성광빌딩 30 2호	순 천	061	74 3 8 408-9	전남 순천시풍천동 87 3-1 호(3층)
중 랑	02	43 2 43 4 6 803	서울시 중랑구 망원 동 47 9 8 1(2층)	부 산	051	65 3-9 461	부산광역시 동구 초량 3동 11 95-6 대원빌딩(3층)
인 천	032	61 9 6 601	인천광역시 부평구천전동 3-9번지	대 구	053	42 3 9 958	대구광역시 중구 대명로1가 대명프라자 23 0호
수 원	031	23 9 80 51	수원시 팔달구 인계동46 0 2 4호 천수빌딩(1층)	구 미	054	45 7 6 801, 3	구미시철곡동 14 4 3호 대원빌딩4 층
부 천	032	66 4 6 801-3	경기도 부천시 원미구신곡2동 32 3 13	동 레	051	65 6 6 801-5	부산시동래구 문전1동 47 6 2 대원빌딩(2층)
북 수 원	031	255-6604,257-1873	수원시 장안구 송죽동50 4 8 태종빌딩(3층)	서 대 구	053	66 4 0 793-4	대구광역시 남구 대명동 10 67번지
성 남	031	72 2 0 814-5	경기도 성남시 중원구성남동 55 39번지	양 정	051	804-6134,866-6706	부산광역시 진구 양정4동 7-15호(2층)
안 산	031	41 1 6 802, 4	경기도 안산시 고잔동63 9 9 9번지 신광프라자(3층) 30 3호	영 주	054	634-4251,635-4361	영주시유천2동 49 4 3 번지(1층)
안 양	031	45 6 6 601-2	경기도 안양시 호계동91 8 9 2호 대우빌딩(1층)	울 산	052	29 7 0 046, 257 8	울산광역시 중구 학성동 43 2 3 63호 학성빌딩 30 1호
의 정 부	031	87 7 6 802-3	경기도 의정부시가농동 83 2번지 알류빌딩(3 층)	진 주	055	75 9 4 466-7	경남 진주시강남동 11 7 4 호
일 산	031	90 2 0 195-6	경기도 고양시 일산구 일산동 1271 7 골든클라비움(2층)	창 원	055	25 3 4 189, 119 0	경남 창원시서상동 20 8 6 호(3층)
평 렵	031	66 4 2 682-3	경기도 평택시 서교동21 3 9 호(2층)	포 황	054	27 7 6 144-5	포항시남구 대동동 15 5 9 번지 8동15(2층)
대 전	042	48 9 6 801, 692 4-6	대전광역시 서구둔산동 10 68 정촌빌딩(3층)	제 주	054	75 3 248	제주시성일동 67 5 4

- 제품에 고장이 발생하였을 경우는 가까운 대리점 또는 서비스센터에 수리의뢰하여 주십시오.
- 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 소비자 피해보호 규정제정법 제11 조에 따릅니다.

www.etrionics.co.kr/www.inkel.co.kr